

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

1. Schließen Sie die Türen und Fenster im zu behandelnden Raum, stellen Sie die Maschine in den zu behandelnden Raum und schalten Sie den Strom ein.
2. Drücken Sie den Netzschalter, beginnt die Stromversorgung der Maschine sich einzuschalten, der Lüfter dreht sich und die stellen Sie die Betriebsdauer entsprechend der Größe des zu bearbeitenden Raums ein.
3. Stellen Sie den Timer. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Ozongenerator zu arbeiten und es wird Ozon erzeugt. Stellen Sie sicher, dass niemand (auch keine Haustiere) im Raum ist, wenn das Ozongerät arbeitet. Und die Tür und dergleichen muss geschlossen werden.
4. Der Timer wird nach Ablauf der vorgegebenen Zeit automatisch heruntergefahren und der Lüfter läuft weiter.
5. Das Personal kann nach 15 Minuten Stoppen der Maschine einsteigen und die Maschine ausschalten. Personal und Maschinen können von der Baustelle entfernt werden, um die Luftreinigungsarbeit in dem nächsten Raum zu ermöglichen.
6. Der ursprüngliche Bereich muss immer noch geschlossen bleiben, die Fenster und Türen geschlossen halten. Nach 2 Stunden muss der Raum 30 Minuten lang belüftet werden und die Behandlung, Reinigung, Desinfektion des Raums ist abgeschlossen.

Technische Daten:

Generator Technik: Keramikplatte

Maximale Ozonemission: 5000 mg / Std.

Material: Metallgehäuse & Tragegriff

Eingangsspannung: AC 230V

Maximaler Stromverbrauch: 65 Watt

Zertifikat: CE und RoHS

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 18.7*17.8*12.7 cm

Gewicht: 1,8 kg